

1 DESCRIPTION

Perceuse sur colonne (petit modèle) « 0051 »

2 INSTRUCTONS GENERALES

2.1 Conditions Générales

2.1 Conditions générales

Cet équipements ne peut être utilisé qu'en milieu industrie, sur chantier non ouvert au public
Pour certains des équipement une habilitation peut être nécessaire et notamment (Habilitation électrique, travail en hauteur, ...)

Le port des équipement de protection individuelle est recommandé lors de l'utilisation de nos équipements

Ne pas faire fonctionner si l'équipement est défectueux

Vous assurer du fonctionnement avant utilisation

Si le produit est en panne, ne l'utilisez pas

Les équipements doivent être retournés dans leurs emballage d'origine (Caisse, boîte métallique, palette, ...)

Ne pas utiliser les équipements à d'autres utilisations que son utilisation d'origine

Certain équipement comporte des risques pour l'environnement avec la présence éventuelle de carburant, d'huile hydraulique, ...

Les apports éventuels de fluides (Carburant, huile, ..) doivent être effectués équipement à l'arrêt

2.2 Sécurité électrique

2.2. Sécurité Electrique

Brancher l'appareil sur un réseau électrique protégé

Ne laver pas l'appareil en y versant de l'eau ou nettoyeur haut pression ou vapeur

Débrancher l'appareil pendant les opérations de changement d'outil, de nettoyage, de réparation,

En cas de dégats débrancher l'appareil

Assurez vous qu'aucun produit inflammable n'est à proximité lors de son utilisation

2.3 Sécurité mécanique

2.3 Mécanique

Les parties accessibles peuvent être chaudes

Des parties en rotation peuvent être accessibles

Risque de coupure ou d'écrasement

8 rue de la commune de Paris
ZI BP 33
77370 Nangis
Tél : 01 64 60 50 50
Fax : 01 64 08 17 98
E-mail : sdel_materiel@sdel.fr

68 rue Edith Cavell
94400 Vitry Uur seine
Tel : 01 49 60 15 10
Fax : 01 49 60 15 11

Siège social : SDEL IDF INDUSTRIE
5-7 Rue du général Leclerc – BP 56
77722 MORMANT Cedex
RCS 479 405 102 - Siret 479 102 00035 - TVA intracom FR 04 479 405 102 - Code APE 7732 Z

2.4 Sécurité particulière

3 UTILISATION

3.1 Particulières

- Utiliser l'équipement selon ses caractéristiques de la désignation
- A ne pas utiliser en dehors de la destination requise
- Placer le forêt dans le Mandrin
- Mettre la pièce à percer dans l'état
- Mettre en rotation la perceuse

4 STOCKAGE

Choisir Intérieur ou Extérieur

5 MANUTENTION

6 MISE EN SERVICE

7 ENTRETIEN

8 PLAN D'ENCOMBREMENTS

Non applicable

8 rue de la commune de Paris
ZI BP 33
77370 Nangis
Tél : 01 64 60 50 50
Fax : 01 64 08 17 98
E-mail : sdel_materiel@sdel.fr

68 rue Edith Cavell
94400 Vitry Uur seine
Tel : 01 49 60 15 10
Fax : 01 49 60 15 11

Siège social : SDEL IDF INDUSTRIE
5-7 Rue du général Leclerc – BP 56
77722 MORMANT Cedex
RCS 479 405 102 - Siret 479 102 00035 - TVA intracom FR 04 479 405 102 - Code APE 7732 Z