

# NOTICE D'UTILISATION EQUIPEMENT

#### 1 DESCRIPTION

Plieuse de barre métallique petit modèle Hauteur barre 100mm « 0037 »

## 2 INSTRUCTONS GENERALES

#### 2.1 Conditions Générales

#### 2.1 Conditions générales

Cet équipements ne peut être utilisé qu'en milieu industrie, sur chantier non ouvert au public Pour certains des équipement une habilitation peut être nécessaire et notamment (Habilitation électrique, travail en hauteur, ...)

Le port des équipement de protection individuelle est recommandé lors de l'uitlisation de nos équipements

Ne pas faire fonctionner si l'équipement est déffectueux

Vous assurer du fonctionnement avant utilisation

Si le produit est en panne, ne l'utilisez pas

Les équipements doivent être retournés dans leurs emballage d'origine (Caisse, boite métallique, palette, ...)

Ne pas utiliser les équipements à d'autres utilisations que son utilisation d'origine

Certain équipement comporte des risques pour l'envoronneùent avec la présence éventuelle de carburant, d'huile hydraulique, ...

Les apports éventuels de fluides (Carburant, huile, ..) doivent être éffectués équipement à l'arrêt

## 2.2 Sécurité électrique

## 2.3 Sécurité mécanique

#### 2.3 Mécanique

Les parties accessibles peuvent être chaudes Des parties en rotation peuvent être accessibles Risque de coupure ou d'écrasement Attention aux risque de de pincement lors du pliage des barres

## 2.4 Sécurité particulière

8 rue de la commune de Paris ZI BP 33 77370 Nangis

Tél : 01 64 60 50 50 Fax : 01 64 08 17 98

E-mail: sdel materiel@sdel.fr

68 rue Edith Cavell

94400 Vitry Uur seine Tel: 01 49 60 15 10 Fax: 01 49 60 15 11

Siége social : SDEL IDF INDUSTRIE 5-7 Rue du général Leclerc – BP 56 77722 MORMANT Cedex

RCS 479 405 102 - Siret 479 102 00035 - TVA intracom FR 04 479 405 102 - Code APE 7732 Z



## NOTICE D'UTILISATION EQUIPEMENT

## 3 UTILISATION

- 3. 1 Particulières
- Utiliser l'équipement selon ses caractéristiques de la désignation
- A ne pas utiliser en dehors de la destination recquise
- Dimensions des barres à plier selon désignation de l'équipement
- Fixer solidement la plieuse
- Position la barres entre les machoires
- Appliquer manuellement une force sur le levier et procéder à l'angle de pliage souhaité

## 4 STOCKAGE

Choisir Intérieur ou Extérieur

- **5 MANUTENTION**
- **6 MISE EN SERVICE**
- **7 ENTRETIEN**
- **8 PLAN D'ENCOMBREMENTS**

Non applicable

8 rue de la commune de Paris **ZI BP 33 77370 Nangis** Tél: 01 64 60 50 50 Fax: 01 64 08 17 98

E-mail: sdel materiel@sdel.fr Siége social : SDEL IDF INDUSTRIE 68 rue Edith Cavell

94400 Vitry Uur seine Tel: 01 49 60 15 10 Fax: 01 49 60 15 11